

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polska
Kraj pochodzenia: Chiny
Nazwa produktu: Kubek SALO 210 ml (17339)



INSTRUKCJA

1. Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
2. Do mycia nie należy używać chemikaliów zawierających chlor.
3. Myć tylko ręcznie. Nie moczyć.
4. Po nalaniu ciepłego napoju do kubka, należy poczekać na ochłodzenie się płynu do temperatury umożliwiającej picie.
5. Nie przepełniaj. Gorące płyny mogą poparzyć użytkownika.
6. Gdy kubek jest wypełniony gorącym płynem, trzymać z daleka od dzieci.

Ostrzeżenie:

Nie używać w zmywarkach.

Nie używać w kuchenkach mikrofalowych.

Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Poland
Country of origin: China
Product name: Mug SALO 210 ml (17339)



SIMPLE INSTRUCTIONS

1. Wash all parts in warm soapy water before using
2. Do not use bleach or cleansers containing chlorine to clean.
3. Hand wash only. Do not soak or submerge.
4. When drinking hot liquid, please allow cooling to a drinkable temperature.
5. Do not overfill. Hot liquid can scald the user.
6. When filled with hot liquid, keep out of the reach of children.

Warning: Do not use for dishwasher.

Do not microwave, metal parts inside.

Keep away to use by the children or under supervise by the adult.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen
Herkunftsland: China
Produktbezeichnung: Becher SALO 210 ml (17339)



ANLEITUNG

1. Vor dem ersten Gebrauch alle Teile in warmem Seifenwasser waschen.
2. Zur Reinigung keine chlorhaltigen Chemikalien verwenden.
3. Nur von Hand waschen. Nicht einweichen.
4. Warten Sie nach dem Eingießen eines warmen Getränks in den Becher, bis sich die Flüssigkeit auf eine trinkbare Temperatur abkühlt.
5. Nicht überfüllen. Heiße Flüssigkeiten können den Benutzer verbrühen.
6. Wenn der Becher mit heißer Flüssigkeit gefüllt ist, halten Sie ihn von Kindern fern.

Wamung:

In Geschirrspülmaschinen nicht verwenden.

In Mikrowellenherden nicht verwenden.

Vor Kindern fernhalten. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
País de origen: China
Nombre del producto: Tazón SALO 210 ml (17339)



INSTRUCCIONES

1. Antes del primer uso, lavar todas las piezas con agua jabonosa tibia.
2. No utilizar productos químicos que contengan cloro para la limpieza.
3. Lavar a mano solamente. No remojar.
4. Dejar que el líquido se enfríe a una temperatura de bebida después de verter un líquido caliente en el tazón.
5. No llenar demasiado. Los líquidos calientes pueden quemar al usuario.
6. Cuando el tazón esté lleno de líquido caliente, manténgalo fuera del alcance de los niños.

Advertencia:

No lavar en lavavajillas.

No utilizar en microondas.

Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Pologne
Pays d'origine : Chine
Nom du produit : Tasse SALO 210 ml (17339)



MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, lavez toutes les parties dans l'eau tiède avec du savon.
2. N'utilisez pas de produits chimiques contenant du chlore pour le nettoyage.
3. Laver uniquement à la main. Ne pas tremper.
4. Après avoir versé une boisson chaude dans la tasse thermique, attendez que le liquide refroidisse à une température de consommation.
5. Ne pas laisser le liquide déborder. Les liquides chauds peuvent brûler l'utilisateur.
6. Quand la tasse thermique contient un liquide chaud, il faut la tenir loin de la portée des enfants.

Avertissement :

Ne pas utiliser dans les lave-vaisselle.

Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes.

Tenir loin de la portée des enfants. Les enfants peuvent utiliser le produit seulement sous la surveillance d'un adulte.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62 081 Baranowo, Polsko
Země původu: Čína
Název produktu: Hmek SALO 210 ml (17339)



NÁVOD

1. Před prvním použitím se musí všechny díly umýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem.
2. K mytí nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlor.
3. Myjte pouze ručně. Nenamáčet.
4. Po nalití horké tekutiny, vždy vyčkejte, až vychladne na správnou teplotu, a tím předejděte nežádoucímu opáření.
5. Nepřepiňujte. Horké tekutiny mohou opářit uživatele.
6. Hrnek naplněný horkou tekutinou, držte co nejdále z dosahu dětí.

Upozornění:

Neumývejte v myčce nádobí.

Nepoužíjte v mikrovlnné troubě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
Țara de proveniență: China
Numele produsului: Cană SALO 210 ml (17339)



INSTRUCȚIUNI

1. Înainte de prima utilizare trebuie să spălați bine toate piesele în apă caldă cu adaos de săpun.
2. Nu folosiți agenți chimici care conțin clor pentru spălare.
3. Spălați doar manual. Nu udați.
4. După ce turnați băutura caldă în cană trebuie să așteptați până la răcirea lichidului până la temperatura care permite să fie baut.
5. Nu umpleți excesiv. Bășturile fierbinti pot provoca arsuri utilizatorului.
6. Nu lasați cana la îndemana copiilor atunci când este umplut cu lichid fierbinte.

Avertisment:

Nu utilizați în mașini de spălat vase.

Nu utilizați în cuptoare cu microunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza produsul doar sub supravegherea persoanelor adulte.

Asgard Sp. z o.o., via ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo,
Polonia
Paese di origine: China
Nome del prodotto: Bicchieri SALO 210 ml (17339)



ISTRUZIONI D'USO

1. Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti in acqua calda e sapone.
2. Non utilizzare prodotti chimici contenenti cloro per la pulizia.
3. Lavare esclusivamente a mano. Non immergerlo nell'acqua.
4. Dopo aver versato una bevanda calda nel bicchiere, attendere che il liquido si raffreddi fino a una temperatura che consenta di bere.
5. Non riempire troppo. I liquidi caldi possono ustionare l'utente.
6. Quando il bicchiere è riempito con un liquido caldo, bisogna tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Avvertimento:

Non utilizzare nelle lavastoviglie.

Non utilizzare nelle microonde.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione delle persone adulte.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen
Ursprungsland: Kina
Produktnamn: Mugg SALO 210 ml (17339)



BRUKSANVISNING

1. Tvätta alla delar med varmt vatten med tvål innan du använder produkten för första gången.
2. Använd inga klorinnehållande kemikalier för rengöring.
3. Diska endast för hand. Blötlägg inte.
4. När du har hållit en varm dryck i din mugg, vänta tills den svalnat till önskad drickstemperatur.
5. Överfyll inte. Varma drycker kan bränna användaren.
6. Håll muggen utom räckhåll för barn när den är fylld med en varm dryck.

Varning:

Diska inte i diskmaskinen.

Använd inte i mikrovågsugnen.

Förvaras utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av vuxna.